

再起動の方法

2018/03/06

カテゴリ	機種	対処方法	操作	内容 1	改善しない場合	改善しない時の操作	内容 2
トータルステーション	iM series	リセット	外部メモリーハッチリ内のセットボタンを押してください。	(レジューム破棄)	イニシャライズ	有りません。	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
モータードライブTS	iX series	リセット	[ENTER]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[light]+[S.P.]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
モータードライブTS	SX series	リセット	[ENTER]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[light]+[S.P.]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
モータードライブTS	DX /DX200i series	リセット	[ENTER]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[light]+[S.P.]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
トータルステーション	Fx series	リセット	[ENTER]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[light]+[S.P.]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
トータルステーション	CX series	デフォルト設定	[F4]+[BS]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[BS]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
デジタルレベル	SDL1X	リセット	[F4]+[BS]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[BS]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除される)
モータードライブTS	SRX series	リセット	[ENTER]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[Back Space]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
トータルステーション	SETX series	リセット	[ENTER]+[ON]	(レジューム破棄)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[Back Space]+[ON]	(設定内容を工場出荷時の設定に戻す。JOBは削除されない)
モータードライブTS	Series230RM	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
モータードライブTS	POWERSET-R	リセット	[ALPHA]+[ON]	(内部メモリのデータは保持される)	イニシャライズ	[F4]+[ALPHA]+[I]+[L]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
モータードライブTS	Series30R	デフォルト設定	[F4]+[BS]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[BS]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
モータードライブTS	Series130R	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[BS]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)			
モータードライブTS	Series110M	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
モータードライブTS	NET1100M	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	MET1000	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	Series220	リセット	[ALPHA]+[ON]	(内部メモリのデータは保持される)	イニシャライズ	[F4]+[ALPHA]+[I]+[L]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)

再起動の方法

2018/03/06

トータルステーション	SET510/610	デフォルト設定	[F4]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[BS]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	SET500/600	デフォルト設定	[F4]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F1]+[F3]+[BS]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	Series100	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	Series110R	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	Series120	デフォルト設定	[+/-]+[ON]	(ソフトキーを含む設定内容を工場出荷時の設定に戻す)	イニシャライズ	[F4]+[+/-]+[6]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	POWERSET	リセット	[ALPHA]+[ON]	(内部メモリのデータは保持される)	イニシャライズ	[F4]+[ALPHA]+[I]+[L]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
トータルステーション	SDR8100	ソフトリセット	[↑]+[↓]+[バックライト]、または、「スタートメニュー」から「リセット」を選択。	(ソフトリセット直前のデータが保持される。)	ハードリセット	[Alt]を押しながら、バッテリー横のリセットボタンをスタイラスで押す。⇒ソフトリセットを行う。	(RAM上のデータが全て失われ、日付や時刻の設定が消える。)
データコレクタ	SDR7	リセット	[Shift]+[L]+[ON]	(内部メモリのデータは保持される)	イニシャライズ	[F1]+[F4]+[ENTER]+[ON]	(内部メモリのデータは全て消去される)
データコレクタ	SHC500	ハードリセット	[電源]を長押し、電源ボタンのメニューより[リセット]をタップします。				
データコレクタ	SHC250	ソフトリセット	ケーブルやカードをすべて取りはずします。連絡先キーを押しながらカーソルキーを右斜め上方向に2秒以上押します。		ハードリセット	ケーブルやカードをすべて取りはずします。カードスロット内の中央にあるハードリセットボタンをスタイラスペンで軽く押します。電源キーを押します。	