Trimble SKY Controller 操作簡易マニュアル

作成 株式会社 フォーレスト

VRS観測方法

VRS観測方法



○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○</li

地球儀マークのTrimble SKY Controllerを タップします。

観測プロジェクト画面 新しくプロジェクト(現場)を作る場合は 画面右下の「新規」マークをタップして下さい。

観測プロジェクト作成では プロジェクト名(現場名)を入力して、 座標系とジオイド補正を必ず確認してください。

「作成」マークをタップして下さい。







アプリ選択では VRSをタップして下さい。

受信機接続では お使いの受信機をタップして下さい。

アンテナ設定では R10は、2mポールの場合は、受信機のアダプターが5cmなので アンテナ底面高①のところに2.050mといれて下さい。

R8Sは、ワンタッチアダプターを使う場合は アダプター高10cmをポール高に足して入力して下さい。

右下の「次へ」をタップして下さい。





▲ スクリーンショットを保存中 〈 ● 観測スタイル編集										
観測	制限	衛	星	較差						
高度角	〈仰角マス:	ク)	15度							
最少衛星	劉		6 衛星	2						
PDOP			7.0以	<u>۲</u>						
水平偏差			(無効))						
鉛直偏差	4	(無効)								
補正遅延	E)							
				<i>w</i> ^						
()			Ċ							

観測スタイル選択で 単点観測の場合は、単点観測を選択します。

直接/間接観測法:基線観測を主としている一般的な観測プログラム

準同時間接観測法:準同時観測を主としている基準点観測プログラム

単点観測:単点観測を主としている観測プログラム 2セット観測時の採用座標を選択できる。

座標観測:単点観測を主としている観測プログラム 但し座標登録のみ。

「観測」では、エポック数を変更することが可能です。

「制限」でも、各項目変更が可能です。

偏差は、値をミリ単位で変更可能です。 偏差などを設定しますとその値以上になるとRECが出来ません。



🖬 🏷 🍘 観測ス	マイル編集	0	🦈 🕯 🧐 🕅
観測	制限	衛星	較差
基線較差	チェック	水平/高	t.
	DN/DE	20	mm
	DU	30	mm
			次へ
 		2	<u> </u>

「衛星」では、どの衛星を使うか選ぶことができます。

GALILEOはVRSでは、現時点で対応していません。 スタティック観測とRTK観測で御使用できます。

直接/間接観測法の場合の画面

「較差」では、2セット観測の基線の制限値を設定できます。 こちらで設定した値で2セット観測後の較差チェック画面に、 合否(OK、NG)を表示します

基線較差チェックの横をタップすると、 「なし」か「水平」か「水平/高さ」を選択できます。

※2セット目の値が採用されます。

空標較差チェック <u>水平</u> DX/DY <u>20</u> m	座標較差チェック <u>水平</u> DX/DY <u>20</u>
DX/DY _20 m	DX/DY _20 r
	DU 20
DH m	DH
采用座標 先観測	採用座標 先観測

単点観測の場合の画面

「較差」では、2セット観測の座標の制限値を設定できます。

座標較差チェックの横をタップすると、 「なし」か「水平」か「水平/高さ」を選択できます。

採用座標は、2セット観測時の採用値を選択できます。

完了後右下の「次へ」をタッチしてください。



基準点選択画面に変わりますので 登録されている基準点が無い場合は、 右下の「新規」をタッチしてください。

※基準点はVRSの場合は仮想点です。



基準点作成画面に移ります。 作成方法は通常は単独測位置を取得を選びます。 基準点観測などで任意の場所に作成する場合は、 座標一覧、座標入力を選んで下さい。

点番は、観測値との点番と離した方が分かりやすいです。

作成をタップすると観測画面に移行します。



観測画面

まず点名点番を入力しますので、観測点をタップして下さい。

■	8 👽 🛋 🗎 9:10
観測点	1
観測点編集	
^{폷무}]	+
^{名称} 丁1	-
- 番号カウントアップ ON	確定
	REC
Ú Ú	

 下
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●



下にある番号カウントアップは、 観測後、自動的に点番、点名を繰り上げます。

完了後右下の「確定」をタッチしてください。

ふたたびこの画面に戻ります。

VRS=FIXと確認出来たならば観測できます。 下には受信機のバッテリー残量、受信機の高さ、 衛星数が確認できます。 「偏差」「XYH」「BLH」「気泡」「基準」を確認して頂きますが、 特に、「偏差」:予測精度「気泡」:電子気泡管 「基準」:基準点(仮想点)からの距離を確認してください。

宜しければ、 右下の「REC」をタッチしてください。

設定したエポックが、カウントを始めます。 エポックが、完了後次の画面になります。

※途中でやめたい場合は、画面下の戻るをタップして下さい。



自動的に2:T2になります。 これはその後も3:T3→4:T4とカウントアップしていきます。

1回観測の説明は終わりです。

次に2セット観測の方法を説明いたします。

観測を終了する場合は、画面下の戻るで終了します。



□ スクリーンショットを保存中... ◇ VRS直接/間接観測 ◇ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○<

2セット観測の方法

まず、先ほどの点名、点番を入れた要領同様に 観測点2:T2のあたりをタップして下さい。

この画面になりますので 名称T2の横にある「-」をタップして2セット目を観測する点番にします。

2セット目の観測の点番に戻しましたら、 右下の「確定」をタップして下さい。

上部にある青い部分が2になったことを確認します。 (この2は2セット目の観測の意味です。) ※同じ点に対して何回も観測できますので、 観測した数だけ数値もアップしてきます。 それと複数回の観測を行った場合は、 最小較差の組み合わせを自動算出します。

次に上部にある黄色のTrimbleマークをタップして下さい。







こちらの画面に変わりますので 「再初期化」をタップしてください。 ※2セット目の観測の場合は、再初期化が必要です。

再初期化を行いますか。 と、出ますのでOKを、タップして下さい。

この画面に戻ったら 2セット目の観測が可能です。

VRS=FIX、偏差、気泡を確認後 宜しければ「REC」タップして下さい。



VRS単点観測

座標較差チェック

最小較差座標

DH = 0.000 m

取小牧左座標 基線1 500~ 1 基線2 500~ 1 DX = 0.009 m(OK) DY = 0.003 m(OK)

採用基線を登録

採用座標を登録

直接/間接観測法の場合の画面

基線較差を確認して頂き、宜しければ 採用基線をタップして登録して下さい。

(OK)は「較差」で設定した制限値で判断しています。

基線較差チェックの小窓以外をタップします。

単点観測の場合の画面

9

<mark>座標較差</mark>を確認して頂き、宜しければ 採用基線と採用座標をタップして登録して下さい。

(OK)は「較差」で設定した制限値で判断しています。

座標較差チェックの小窓以外をタップします。



引き続き次の点を観測できます。

観測画面に戻ります。



観測を終了する場合は、画面下の戻るで終了します。

※注意点

観測プロジェクト選択画面に戻ってから、 GNSS受信機の電源をOFFにして下さい。 (BlueTooth接続の切断の為です) 4級基準点(VRS) 直接観測法 簡易操作一覧表 (Trimble SKY Controller)



702:VRS2(仮想点:節点)

前準備 (予行練習用)

301作成	単点観測法	較差	水平高さを選択	機能初期化チェック	新規	<u> 点番(番号) 3001</u>	<u> 測点名(名称)</u> 3	01 作成	REC
VRST作成	単点観測法	新規	点畨(畨号) 701	<u> 測点名(名称) VRS1</u> —	作成	REC			
VRS3作成	単点観測法	新規	点番(番号) 703	<u> 測点名(名称) VRS3</u> —	作成	REC			
VRS2作成	単点観測法	新規	点番(畨号) 702	<u> 測点名(名称) VRS2</u> —	作成	REC			
302作成	単点観測法	較差	水平高さを選択	機能初期化チェック	新規	<u> 点番(番号) 3002</u>	<u> 測点名(名称)</u> 3	02 作成	REC

本観測

301観測	直接·間接観測法	、次へ 基準点選	髦択 703:VRS3	観測点30	1:301[1]	確定F	EC					
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)1:VRS1	観測点30	1:301[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点30	1:301[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70	01:VRS1	観測点30	1:301[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
101(T1)観測	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点10	1:T1[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)1:VRS1	観測点10	1:T1[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)2:VRS2	観測点10	1:T1[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点10	1:T1[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)1:VRS1	観測点10	1:T1[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)2:VRS2	観測点10	1:T1[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
102(T2)観測	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点10	2:T2[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)2:VRS2	観測点10	2:T2[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点10	2:T2[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)2:VRS2	観測点10	2:T2[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
302観測	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点30	2:302[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)2:VRS2	観測点30	2:302[1]	確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)3:VRS3	観測点30	2:302[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 70)2:VRS2	観測点30	2:302[2]	確定	再初期化	REC	較差	採用	完了

最後にきちんと取れているか地図で確認するとわかり易いです。

偏差の項目でXY値又はDOPが悪い場合は、観測を複数回行っても構いません。後で採用値を選択できます。(Trimble独自)

上記の観測では、本観測後に再初期化を行って点検観測を行っております。必要な点検基線を選定して、 不要な点検観測を省略可能です。

4級基準点(VRS) 直接観測法 簡易操作一覧表 (Trimble SKY Controller)



(既知点座標)

本観測

301:301観測	直接·間接観測法	次へ 基準点選	択 501:501 観測点3	01:301[1] 確定	REC					
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 502:502	観測点301∶30 1	1[1] 確定	REC				
1:1観測	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 502:502	観測点1:1[1]	確定 REG	C				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 503:503	観測点1:1[1]	確定 REG	C				
2:2観測	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 503:503	観測点2:2[1]	確定 REG	C				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 504:504	観測点2:2[1]	確定 REG	C				
302:302観測	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 504:504	観測点302:302	2[1] 確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 501:501	観測点302:302	2[1] 確定	REC				
	トリンブルマーク	仮想基準点移動	基準点選択 504:504	観測点302:302	2[2] 確定	再初期化	REC	較差	採用	完了

最後にきちんと取れているか地図で確認するとわかり易いです。 偏差の項目でXY値又はDOPが悪い場合は、観測を複数回行っても構いません。後で採用値を選択できます。(Trimble独自)

前回、ご説明した観測方法は正式な観測方法といえます。上記の観測方法は、始点、終点、路線結合にて環閉合を行う方法です。 路線結合による点検観測は、路線長の5%以上の規定がありますので、上記の路線では、「504~302」のみの点検観測となります。 GNSS 4級基準点測量 動画マニュアルでは、上記の路線結合環閉合による説明内容となります。(TOWISE Data Editorの説明) 比較的、観測が簡易になり観測時間の短縮になります。

但し、公共作業規定有る場合、新点距離、路線長に制限がありますので、新点を取得する点数が制限されます。(点数が多い場合は前頁推奨)